

OKIDA GM-X 900 PANEL KULLANIM KILAVUZU

TANIMLAMALAR

Master Kodu	: Kullanıcılar ile ilgili programlama yapmak için gerekli 6 haneli koddur. Bu kod ile sadece programlama moduna girilebilir.
Kullanıcı Numarası	: Kullanıcılara 1-31 arasına verilen numaradır.
Kullanıcı Kodu	: Kullanıcıların alarmın özelliklerini kullanabilmesi için gerekli 4 haneli koddur.
Away	: Panelin bütün zone'larının aktif olduğu kurulma flekidir. Korunan mekan terk edildiğinde kullanılır.
Home	: Zone'ların bazıları devre dışı olduğu kurulma flekidir. Korunan mekanın içinde iken kullanılır.
Bypasslama	: Zone'lardan herhangi biri veya birkaçını devre dışı bırakmaya denir.
Tamper	: Sabotaj.
Chime (Zil)	: Chime seçili olan zone'lar alarm kurulu değilken algılama yapıldığında keypaddan kısa süreli uyarı biplemesi yapılır.
Duress Kodu	: Kullanıcıların tehdit altında alarmı iptal etmesi istenirse alarmı iptal eden ve alarm ve haber alma merkezine durumu raporlayan 4 haneli koddur.
Onay Tonu	: Keypaddan girilen komutun doğru olarak alındığını gösteren uzun bip tonudur.
Hata Tonu	: Keypaddan girilen komutun hatalı olduğunu gösteren kesik bipleme tonudur.
Uzun Tufla Basma	: Bir tufla yaklaşık 2 saniye boyunca basmak.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

OKIDA GM-X 900 paneli, 1 veya 2 keypad ile kullanılabilen, 10 adet zone bağlanabilen (8'i panel kartına 1'er tanesi keypad'lere), alarm ve haber alma merkezi'ne bağlanabilen, alarm durumunda telefon arayarak sesli mesaj okuyabilen, kablosuz kumanda ile kurma / iptal yapılabilen, keypad vasıtasıyla görsel ve kolay programlanabilen bir güvenlik panelidir.

Alarmı home modda kurmak için ; HOME [kullanıcı kodu]
away modda kurmak için ; AWAY [kullanıcı kodu] girilir.

PANEL DURUMLARI

1. İPTAL DURUMU :

İptal durumunda yangın zonu hariç diğer zone'lar pasif durumdadır. Yani dedektörler algılama yapıldığında alarm durumu oluşturmazlar. Keypad üzerindeki zone ledleri algılama yapan zone'lar gösterir. Alarmı iptal duruma getirmek için ;

ESC [kullanıcı kodu] veya sadece [kullanıcı kodu] girilir.

2. ALARM DURUMU :

Alarm sireni, telefon arayıcı ve kullanılıyor ise ahenkli bağlantıdaki kofullarda devreye girecektir.

1. Alarm away modda kurulu iken bütün zone'lara (zone bypasslama yapılmamışsa) bağlı sensörlerden birisinin algılamasında,
2. Alarm home modda kurulu iken kullanıma izin verilmeyen zone'lara bağlı dedektörlerden birisinin algılamasında,
3. Alarmın kurulu veya iptal olmasından itibaren 24 saati olabilecek yangın zonu algılamalarında,
4. Alarm kurulu iken tamper algılaması olduğunda (tamper klemensi kullanılıyor ise),
5. Keypaddan panik durumu girildiğinde. Keypaddan 3 farklı anlamı olan panik alarm durumu girilebilir:

uzun PAN + uzun ESC : Yangın panik durumu oluşturmada
uzun PAN + uzun CHM : Medikal panik durumu oluşturmada
uzun PAN : Genel panik durumu oluşturmada