

3. BYPASSLAMA MODU :

Bypasslama moduna alarm iptal durumunda iken BYP [kullanıcı kodu] tuflularak girilir. Onay tonu alınır, away, home ve pgm ledleri sırayla yanar. Bypasslanmamış zone ledleri yanar, bypasslanmış zone ledleri söner durumdadır. [zone numarası] BYP tuflularak zone'lar bypasslanır. Bypass modundan çıkmak için ESC tufluna basılır ve alarm iptal durumuna geçer. Alarm kurulu durumdan iptal durumuna geçişinde bypasslanmış zone'lar iptal olur. En son bypass yapılmış zone'ların yeniden bypasslanması için alarmın iptal durumunda uzun BYP tufluna basılır.

Örnek :

BYP 1 2 3 4 => Onay tonu alınır, bypass moduna geçilir, bypasslanmamış zone ledleri yanar.
7 BYP => Onay tonu alınır, 7. zone bypasslanmamış ise bypasslanmış ya da tersi olur.
10 BYP => Onay tonu alınır, 10. zone bypasslanmamış ise bypasslanmış ya da tersi olur.
ESC => Onay tonu alınır iptal durumuna dönlür.

4. RAPOR MODU :

Alarm kuruluyken olufları tüm algılamalar ve alarm kurulu deşilken olufları yangın zone'u algılamaları rapor olarak kaydedilir. Rapor moduna girmek için alarm iptal durumunda iken > [kullanıcı kodu] girilir. Onay tonu alınır, away ve home ledleri beraber yanıp söner, en son kaydedilen rapor görölür. Algılama yapan zone ledleri yanar, yapmayanlar söner durumdadır. Rapor modunda iken sadece < tufluna basılarak bir önceki, > tufluna basılarak en son rapor ekrana gelir. Alarm; kurulu durumda iken alarm durumu oluflmuşsa kurulma iptal edildiğinde, iptal durumda iken alarm durumu oluflmuşsa alarm bittiğinde direk rapor moduna girer ve en son kaydedilen raporu gösterir. Rapor modundan çıkmak için ESC veya ESC [kullanıcı kodu] girilir.

Örnek :

> 1 2 3 4 => Onay tonu alınır, panel rapor moduna girer, son kaydedilen rapor görölür.
< => Onay tonu alınır, bir önceki rapor görölür.
< => Onay tonu alınır, bir önceki rapor görölür.
ESC => Onay tonu alınır, rapor modundan çıkar.

5. ARIZA MODU :

Panelde oluflabilecek arızalardan 5 tanesi keypadden gösterilebilir. Bu 5 arızadan biri veya birkaç olufltu zaman alarm iptal durumunda ise arıza moduna geçer yani pgm ledi hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlar, olufları arızanın kodu zone ledleri yardımıyla gösterilir ve keypadden 10 kez uyarı biplemesi duyulur. Olufları arızalar düzeldiğinde alarm iptal durumuna geçer.

Panel arıza moduna geçiş :

- 1 numaralı zone ledi yanıyorsa sistem arızası var demektir. Keypadlerden biri ile iletişim kurulamadığı veya panelin elektronik kartında arıza olufltuunu gösterir.
- 2 numaralı zone ledi yanıyorsa elektrik kesintisini bildirmek için gecikme süresi geçtiği halde elektrik kesintisi devam ediyor demektir.
- 3 numaralı zone ledi yanıyorsa akünün flarj düflük demektir.
- 4 numaralı zone ledi yanıyorsa sigorta arızası var demektir. Siren veya dedektörlerin beslemesindeki sigortaların herhangi biri atmış olabilir.
- 5 numaralı zone ledi yanıyorsa tamper algılaması var demektir. Alarm kurulu iken tamper algılaması olursa panel alarm durumuna geçer.

Alarm haber alma merkezi (ahm) ile iletişim özelliği kullanılıyor ise yukarıdaki 5 arıza olufltuunda ve düzeldiğinde ahm'ye bildirilir.

Arıza modundan çıkmak için ESC [kullanıcı kodu] girilir. Arıza durumu devam ediyorsa 24 saat sonra hatırlatma amaçlı olarak panel yeniden arıza moduna geçer.