

## DSC 1616 KURULUM PROGRAMI

ANA MENÜYE GİRİŞ ŞİFRESİ:\*8 5555

1) DEDEKTÖR PROGRAMI:001 PROGRAM GİRİŞ 01 SÜRELİ ZONE 03 ANİ ZONE 11 24 SAAT ZONE

PROGRAM 16 ZONEYE GÖRE AYARLANDIĞI İÇİN 6CI ZONEDEN SONRA 00 LA 16 CI ZONEYE KADAR KAPATILACAK.

2) PANİK TUŞU VE TELEFON ARAMA PROGRAMI:015 PROGRAM GİRİŞİ BURADA 1-4 VE 7 NOLU IŞIKLARI YANIYOR OLACAK 2VE 3 NOLU IŞIKLARI YAKINIZ TELEFON ARAMA ÖZELLİĞİNİ KULLAN MAYACAKSANIZ 7 NUMARALI IŞIĞI SÖNDÜRÜNÜZ VE # TUŞUNA BASINIZ.

3) DİRENÇSİZ BAĞLANTI PROGRAMI: 013 PROGRAM GİRİŞİ: BURADA3-5-6 VE 7 NOLU IŞIKLAR YANIYOR OLACAK 1 NUMARALI IŞIĞI YAKIP ARDINDAN # TUŞUNA BASINIZ. NOT: **BU PROGRAM ZONE BAĞLANTILARINDA DİRENÇ KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA GEÇERLİDİR**

4) ZONE HAREKET ALGILARKEN ALARM KURMA PROGRAMI:101 PROGRAM GİRİŞ BURADA 1-2-3-4 VE 6 NOLU IŞIKLARI YANIYOR OLACAK.5 NOLU IŞIĞI YAKIN VE ARDINDAN # TUŞUNA BASINIZ.  
NOT:BU PROGRAM SİZE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ KAZANDIRACAKTIR.KEYPED'E ŞİFRENİZİ YAZARKEN DEDEKTÖR HAREKETİNİZİ ALGILASA BİLE ALARMI KURMANIZI SAĞLAR.

5) GİRİŞ,ÇIKIŞ VE SİREN ÇALMA SÜRESİ PROGRAMI: 005 MENÜ GİRİŞ 01 KODLAYIN GİRİŞ İÇİN 010 SANİYE TEYİT İÇİN TEKRAR 010 SANİYE ÇIKIŞ İÇİN 020 SANİYE GİRİN 09 KODLAYIN VE SİREN ÇALMA SÜRESİ OLARAK 003 DAKİKA KODLADIKTANSONRA ARDINDAN 2 DEFA ## TUŞUNA BASINIZ.  
NOT: **GİRİŞ,ÇIKIŞ VE SİREN ÇALMA SÜRESİ İSTEĞE BAĞLI OLARAK YÜKSELTİLİP DÜŞÜRÜLEBİLİR**

6) SAAT VE TARİH AYARLAMA PROGRAMI: \* 6 MASTER ŞİFRE 1 GÜNCEL SAAT DAKİKA GÜN AY VE 2 HANELİOLARAK YIL GİRİNİZ ARDINDAN # TUŞUNA BASINIZ.

7) TELEFON ARAMA PROGRAMI: \* 8 5555 MENÜ GİRİŞİ: 301 TEL NO # 302 TEL NO # 303 TEL NO # 310 6 DEFA 1'İ TUŞLAYIN 320 32 DEFA 1'İ TUŞLAYIN 350 06 06 351 2 VE 3 NOLU IŞIKLARI YAKIN ARDINDAN # TUŞLAYIN 380 5 NOLU IŞIĞI YAKIN VE ARDINDAN ## TUŞLAYIN.

8)ALARM MERKEZİNE ARAMA YAPTIRILCAKSA:\*8 5555 301 MERKEZ RECİVER NUMARASI # 303 ALARM MERKEZİ RECİVER NUMARASI# 310 YAZ AKOND NUMARASI (4 RAKAMLI)\*66# 311 AKOND NUMARASI # 350 CONTAKID YAPILCAKSA 03-03 GİR SİA FORMATINDA YAPILCAKSA 04-04 GİR 377 DE ALARM MERKEZİ TEST SİNYALİ 003 003 003 000 030 001 001 007 030 # 378 TEST SİNYAL SAATİ GİR 380 YAZ 5 VE 6 ZONLARI YAK # 381 DE 7'inci zon söndür 367 DE 1 YAK KURM A KAPAMA 701 YAZ 1 VE 2. ZONLARI YAK

8) PGM 1 VE 2 DEN EKSi(-) TETTİK PROGRAMI: \* 8 5555 MENÜ GİRİŞ: 009 01 01 **BU PROGRAMI YAPTIKTAN SONRA PGM 1 VE 2 DEN ALARM ANINDA EKSi(-) TETİK ALABİLİRSİNİZ.**

9) ZONE BAY-PAS PROGRAMI: \* 1 BAY PAS EDECEĞİNİZ ZONE NUMARASI ÖRNEĞİN \* 1 01 03 06 NOLU ZONELER.

10) ŞİFRE DEĞİŞTİRME PROGRAMI: \* 5 ESKİ ŞİFRE 40 YENİ ŞİFRE ##

11) ELEMEN ŞİFRESİ PROGRAMI: \* 5 MASTER ŞİFRE 01 ELEMEN ŞİFRESİ ##

## DSC KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ PROGRAMI

\*8 5555 PROGRAMAMA GİRİLİR :804 GİR ZON NUMARASINI YAZ (01.02...132)ESN NUMARASINI YAZ #

\*85555 101.102....132 KABLOSUZ ZONE OLMASI İÇİN 8 NURAYI YAKIYORUZ

\*8 5555 001 DEN ZONLARI TANITIYORUZ (İLK 16 ALTI ZON )

002 DEN 16 DAN 32 YE KADAR OLAN ZONLARI

904 YAZIP ZONLARI TEK TEK TEST YAPIYORUZ

Örnek (\*8 5555 904 zon numarası kapıyı aç kapa yada dedektörün swich bas bırak bip diye ses gelir onaylanmıştır)

OKİSA ELEKTRONİK VE GÜVENLİK SANAYİ DİŐ TİCARET A.Ő.

TEL: (0212) 570 98 98